


両面ボタンタイプ 角芯棒軸パーツの取付手順


角芯棒軸パーツは、キーレックスの取り付け時に、角芯棒の垂れ下がりを防ぎ、取り付けやすくするための部品です。
工場出荷時は、キーレックス本体に角芯棒軸パーツを組み込んでありますが、正しく取り付けられているかをご確認ください。
万が一、角芯棒軸パーツを紛失し、本体への組み込みが出来なくなっても、キーレックスの基本性能には支障ありません。

【1】キーレックス本体に角芯棒軸パーツをセットする（角芯棒軸パーツが外れた時など）



角芯棒軸パーツ名称




キーレックス本体の
角芯棒の根元に、
両面ばね
（広がっている方を先に差し込む）
ばね固定板
（突起がある方を外側に向ける）
の順に差し込む



【2】ばね固定板の位置を調整する（扉へ取り付ける時は確認する）

- ① ばね固定板を角芯棒の根元まで押し込み、
ばね固定板を45度回転させて
ばね固定板の突起と突起の間  に
角芯棒の角  をセットする。



- ② ばね固定板を動かしながら位置を調整し、
ばね固定板の突起と突起の間、対角2か所
それぞれに角芯棒の角が
嵌め込まれているのを確認する。

