

両面ボタンタイプ レバー自動施錠 取付説明書



このたびはNAGASAWA 製品をご採用いただき、誠にありがとうございます。
製品を正しく施工していただくために、本説明書の内容をご確認ください。
引渡し時に、別紙取扱説明書（お施主様向）を、お施主様へお渡しください。
締め付け時は、必ず手動ドライバーをご使用ください。電動ドライバーは使用しないでください。

梱包内容一覧・表を参照のうえ、部品の有無をご確認ください。



姿 図								 上側固定ねじ(短) 下側固定ねじ(長)	 錠・受座取付ねじ 長さ 25mm	 六角穴付きねじ 長さ30mm			
名 称	室外側本体	室内側本体	カバー	本体スペーサー	レバーハンドル	ADS 錠 set	受座 set	本体固定ねじ 長さは扉厚に準ずる	錠・受座取付ねじ 長さ 25mm	六角穴付きねじ 長さ30mm	六角レンチ	取扱説明書set	キー
数 量	1	1	2	2	2	1	1	2	4	2	1	1	2

各部の名前と働き

室外側本体


室内側本体

本体裏側




取付前の準備：扉の吊元にあわせて、各部材をセットします。吊元は、室外側から見て、扉の丁番が右か左のどちらについているかで判断します。
作動確認が終わるまで、扉は閉めないでください(クサビ等で扉を固定するとよい)


右吊元 (外開き・内開き)




I：室外側本体とレバーハンドルを
セットし、六角穴付きねじで
固定する。




II：室内側本体とレバーハンドルをセットし、
六角穴付きねじで固定する。




左吊元 (外開き・内開き)



I：室外側本体とレバーハンドルを
セットし、六角穴付きねじで
固定する。



II：室内側本体とレバーハンドルをセットし、
六角穴付きねじで固定する。




キーレックス本体の取付穴加工をします (キーレックス本体の切欠図は別紙参照)

キーレックス3100の取り付け



角芯棒軸/パーツの取付方法 (扉厚 40 mm以上)

ばね固定板の位置を調整する

- ① ばね固定板を角芯棒の根元まで押し込み、ばね固定板を45度回転させてばね固定板の突起と突起の間、角芯棒の角をセットする。



- ② ばね固定板を動かしながら位置を調整し、ばね固定板の突起と突起の間、対角2か所それぞれに角芯棒の角が嵌め込まれているのを確認する。



※ 室外側本体・室内側本体の記憶番号を変更するときは、ここで行います。
右欄『記憶番号の変更方法』参照

※ 鍵付タイプでは、キーを抜いた状態でセットします。

- ① ADS 錠 set を、錠・受座取付ねじ 2 本で取り付けます。
- ② 受座 set を、錠・受座取付ねじ 2 本で取り付けます。
- ③ 右ページの取り付け図を参照し、室外側本体・室内側本体にカバーまたは本体スペーサーを取り付けます。
- ④ 扉に室外側本体と室内側本体をセットし、本体固定ねじ 2 本で固定します。
※ 本体固定ねじは、上側は短いねじ、下側は長いねじを使用します。

本図は右吊元仕様です。左吊元は対称です。



www.nagasawa-mfg.co.jp


株式会社 長沢製作所

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代) 福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 03-5967-3103 FAX. 092-524-7032
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092

作動確認： レバーハンドルが作動しない場合は、吊元設定及び取付時設定状態をもう一度確認してください。


カバーの取り付け

カバーを開けた状態で本体に上からかぶせ、カバー裏側の凹凸をキーレックス本体の裏側のくぼみに合わせてはめ込んでください。



カバーを使用しない場合

本体スペーサーをキーレックス本体の裏側のくぼみに合わせてはめ込んでください。



解錠方法

解錠

- ① リセットボタンを押す
- ② 現在の記憶番号を押す
- ③ エンターボタンを押す
- ④ レバーハンドル操作で解錠できます


※ エンターボタンを押しながらハンドル操作をしないでください

施錠

扉を閉めると、自動で施錠されます
※施錠時にレバーハンドルを操作すると空転します

- ◆ 鍵付きタイプの場合は、記憶ボタン操作を行わず、キー操作でも解錠できます

底部シリンダーにキーを入れて回し、そのままレバーを引いて開扉します。




記憶番号の変更方法

扉から取り外して操作を行います。


【記憶番号をリセットする】

- ① リセットボタンを押します




【記憶番号をセットする】


- ① リセットボタンを押します
- ② 設定する記憶番号を押します




- ② 記憶変更バーにドライバー等を差し込み Reset 方向に 90 度回し元の位置まで戻します




- ③ 記憶変更バーにドライバー等を差し込み Set 方向に 90 度回し元の位置まで戻します



- ③ リセットボタンを押します
- ④ エンターボタンを押します
- ⑤ レバー (ノブ) 操作で角芯棒が連動することを確認します



- ④ 解錠操作を行い、レバー (ノブ) 操作で角芯棒が連動することを確認します



※ 取り付け後、解錠作動確認をします。