

MIWA 製シリンダー取付手順（例：L A-U9）



本書は、現場での緊急対応としてお使いください。


（通常は、組み込み希望のシリンダーを当社にお送り頂き、キーレックスに取り付けて発送しております）

当社での標準取り付け以外の、シリンダーとKL3100は品質保証を致しません。ご了承のうえ、ご対応ください。


シリンダーの準備（シリンダーカラーの取り外し）

1：キーは抜いておきます。

取付：4 までシリンダーには入れないでください。



2：シリンダー本体にキズを付けないようにシリンダーカラー（プレス成型でセット）を金やすり等でカットします。




3：シリンダーとシリンダーカラーを（あればスプリング、座金等も）外します。（シリンダーのみ使用）




シリンダーの取付：MIWAシリンダー取付加工済みKL3100本体をご用意ください。


1：KL3100本体に取り付けてあるなべ小ねじ2本を外し、MIWAシリンダー押えを外します。（外したものは後で使います）



2：連結駒のV溝が上向きになっていることを確認します。
下図の通りシリンダーを傾けながら丸穴からキーレックス本体に挿入します。挿入後、シリンダーを90度回し、シリンダーのテールピースを連結駒の十字穴に差込み押し付けます。



3：MIWAシリンダー押えをシリンダーの上にセットしなべ小ねじ2本で固定します。



4：シリンダーがガタつかないように固定できた事を確認します。
シリンダーにキーを差し角芯棒が回ることを確認します。

確認

1：扉に取り付ける前に錠を吊元に合わせ、KL3100本体の角芯棒にセットします。

2：錠をロック（ラッチボルトを出した状態）にして、キー操作でラッチボルトが引き込めるかを確認します。

※：自動施錠なので、キー操作は解錠のみです。キー操作での施錠はできません。