


キーレックス本体は、イラストの向き（タテ向き）で設定してください

外開き 左吊元




【1】錠：室外側から見て、ラッチが上になるように取り付ける


ロールバック挿入穴の向き



ラッチが上




【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：Rを確認（工場出荷時はR）



【1】錠：室外側から見て、ラッチが下になるように取り付ける

外開き 右吊元


【キーレックス本体の工場出荷時設定】




ロールバック挿入穴の向き




ラッチが下




【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：Rを確認（工場出荷時はR）




【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって左を確認




【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって左を確認




【4】防水シートの切欠き部：本体裏から向かって右に変える




【4】防水シートの切欠き部：本体裏から向かって左を確認



【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の青色面を合わせる




【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の青色面を合わせる



キーレックス本体は、イラストの向き（タテ向き）で設定してください

内開き 左吊元




【1】錠：室外側から見て、ラッチが下になるように取り付ける

ロールバック挿入穴の向き




ラッチが下



【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：L に変える（工場出荷時は R）




吊元変更ねじの位置 L




【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって右に変える




【4】防水シートの切欠き部：本体裏から向かって右に変える



内開き 右吊元




【1】錠：室外側から見て、ラッチが上になるように取り付ける




ロールバック挿入穴の向き





【2】本体裏 吊元変更ねじの位置：L に変える（工場出荷時は R）




吊元変更ねじの位置 L




【3】ロールバックの位置：本体裏から向かって右に変える



【4】防水シートの切欠き部：本体裏から向かって左を確認



【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の青色面を合わせる



【5】本体取付：錠のカム穴凸部と角芯棒の青色面を合わせる

