



# チューブラー空錠取付説明書/ゲージ 101

## INSTRUCTION/TEMPLATE OF T-60&51 PASSAGE LOCKSET




### 取付方法

1. 室外側ハンドルのネジ足棒2本をチューブラー空錠の芯出しガイド穴に入れます。
2. 室内側ハンドルをまっすぐに揃え、丸皿ネジで締付けて下さい。  
さらにハンドルの下座をネジで締付けます。
3. 室外側ハンドルの下座を木ネジで締付けて下さい。

### HOW TO INSTALL

1. Insert latch① in 24mm hole and fix it with screws②.
2. Insert shield screws③ into guide hole from outside.
3. Install Inside-Handle and fix it with screws④,  
then fasten also Handle's lower part by wood screw⑤.
4. Fasten another Handle's lower part wood screw.

(折り込み線)  
FOLD HERE ON EDGE OF DOOR



NAGA  
SAWA

株式会社長沢製作所

東京支店 TEL.03-5383-1811(代)  
FAX.03-5967-3103  
大阪支店 TEL.06-6783-5091(代)  
FAX.06-6783-5092

福岡出張所 TEL.092-524-7031(代)  
FAX.092-524-7032