


解錠時【エンターボタン】の位置について

【正しい記憶番号を押した場合】



【間違った記憶番号を押した場合】

