


KEYLEX 4000 キーレックス4000非常開装置付

自動施錠 復帰方法


※扉を開けた状態で作業をおこなってください。

- ①解錠レバーを押込みながら操作説明ステッカーの○印の位置までスライドします。




- ②デッドラッチがフロント板から飛び出すことを確認します。

自動施錠復帰前



自動施錠復帰後



- ③記憶番号での解錠操作をおこない、正しくラッチが引き込まれることを確認します。



株式会社長沢製作所
www.nagasawa-mfg.co.jp

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代)
FAX. 03-5967-3103
大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092

福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 092-524-7032