

キーレックス4000非常開装置付

取扱い注意事項

- ・当製品は右吊元用(K400E-R)と左吊元用(K400E-L)があります。
- ・通常時の施錠操作など、非常時以外ではご使用にならないでください。
繰返しの操作により、解錠レバーが変形し非常時の際、解錠状態が維持されない恐れがあります。

取付手順

[1]キーレックスを扉に取付

キーレックス4000用の取付説明書に従い、キーレックスを扉に取付けます。

※解錠レバーが施錠位置に向いていることを確認してください。
施錠位置に向いていない場合は施錠位置までスライドさせます。

取付終了後、下記の作動確認をおこないます。

※扉を開けた状態で作業をおこなってください。

①記憶番号の操作で正しく解錠することを確認します。



②非常開装置の操作をおこない、正しく解錠することを確認します。

解錠レバーは解錠位置までスライドすると保持されます。


※錠のデッドラッチは引き込まれたままの状態となります。

③解錠レバーを押込みながらスライドし元の位置に戻します。
錠のデッドラッチがフロント面から飛出すことを確認します。


※解錠レバーの押込みについては軽く押込むことでスライドできます。力強く押込むと解錠レバーが変形する恐れがあります。ご注意ください。



イラストは右吊元用




解錠レバーを押込みながらスライド
※強く押込まないでください





解錠レバーを軽く押込むと
欠込み部から外れスライド
できます

[2]操作説明ステッカー(扉貼付け用)を貼付け

操作説明ステッカー(扉貼付け用)



操作説明ステッカーの保護シールをはがし
右図のようにキーレックスの底面とステッカーの
上辺を合わせ、扉に直接貼付けます。



[3]非常用力バーを取付

※非常用力バー、取付説明書、取付ねじは同梱の小箱に
包装されています。

非常用力バー用の取付説明書に従い、非常用力バーを
キーレックス本体の底面に取付けます。